Ghid de upgrade


Scoaterea capacului compartimentului

NOTĂ: Aspectul părţii de jos a notebookului poate varia în funcţie de model.

A. Desfaceţi şuruburile capacului compartimentului dispozitivului Notebook PC.

B. Slăbiți șurubul de siguranță fără a scoate șurubul din carcasă.

C. Trageți capacul compartimentului și scoateți-l complet de pe notebook.




Pentru a remonta capacului compartimentului:

A. Aliniaţi şi ataşaţi la loc capacul compartimentului.


B. Fixaţi capacul folosind şuruburile scoase anterior.

C. Stângeţi Şurubul de siguranţă.




Imagine cu şuruburile capacului

Model 15”



- M2,5 X 12L (2 buc.)
- M2,5 X 9,5L (8 buc.)
- M2,5 X 8L (1 buc.)
- M2,5 X 8L (1 şurub de siguranţă)

Model 17”




- M2,5 X 13L (2 buc.)
- M2,5 X 10L (4 buc.)
- M2,5 X 8L (5 buc.)
- M2,5 X 8L (1 șurub de siguranță)

Deconectarea acumulatorului

A. Scoateți capacul compartimentului.

NOTĂ: Pentru detalii suplimentare, consultați secțiunea *Scoaterea capacului compartimentului* din acest manual.

B. Deconectați cablul de la conectorul acumulatorului.



NOTĂ: Ilustrația este doar pentru referință.

Pentru conectarea acumulatorului aliniați și conectați cablul la conectorul acumulatorului, înainte de a monta înapoi capacul compartimentului.

Instalarea unui modul de memorie RAM

Extindeţi capacitatea de memorie a notebook-ului instalând un modul de memorie RAM în compartimentul pentru module de memorie. Următorii paşi vă explică cum să instalaţi un modul RAM în notebook:

AVERTISMENT! Înainte de a scoate capacul compartimentului, deconectaţi toate dispozitivele periferice conectate şi cablurile telefonice sau de telecomunicaţii, precum şi conectorul de alimentare (precum sursa de alimentare externă, bateria etc.).

IMPORTANT! Vizitaţi un centru de service sau distribuitor autorizat pentru informaţii despre upgrade-urile de memorie pentru notebook. Pentru a asigura compatibilitatea şi fiabilitatea maxime, cumpăraţi modulele RAM doar de la comercianţii autorizaţi ai acestui notebook.

NOTĂ:


- Aspectul părţii inferioare a notebook-ului şi a modulului RAM poate varia în funcţie de model, dar instalarea modulului RAM se face în acelaşi mod.
- Se recomandă să instalaţi modulul RAM sub supravegherea unui specialist. De asemenea, puteţi merge la un centru de service autorizat pentru asistenţă suplimentară.

A. Scoateți capacul compartimentului.

NOTĂ: Pentru mai multe informații, consultați secțiunea *Scoaterea capacului compartimentului* și *deconectarea acumulatorului* din acest manual.

B. Aliniați și introduceți modulul RAM în slotul corespunzător.

C. Împingeți modulul RAM până când acesta se fixează cu un clic.



Instalarea unui card M.2

Parcurgeți pașii de mai jos pentru a instala un nou card M.2 în notebook:

IMPORTANT! Cumpărați carduri M.2 doar de la comercianții autorizați ai acestui notebook, pentru a asigura compatibilitatea și fiabilitatea maxime.

AVERTISMENT! Înainte de a scoate capacul compartimentului, deconectați toate dispozitivele periferice conectate și cablurile telefonice sau de telecomunicații, precum și conectorul de alimentare (precum sursa de alimentare externă, bateria etc.).

NOTĂ:

- Aspectul părții de jos a notebook-ului și al cardului M.2 poate varia în funcție de model, dar instalarea modulului rămâne aceeași.
- Se recomandă să instalați cardul M.2 sub supravegherea unui specialist. De asemenea, puteți merge la un centru de service autorizat pentru asistență suplimentară.
- Slotul M.2 2280 nu acceptă unități M.2 SATA SSD.

A. Scoateţi capacul compartimentului.

NOTĂ: Pentru mai multe informații, consultați secțiunea *Scoaterea capacului compartimentului* şi *deconectarea acumulatorului* din acest manual.

B. (opţional) Introduceţi placa M.2 în slot, în orientarea indicată în imaginea de mai jos.

C. Aliniaţi şi introduceţi placa M.2 în slot.

D. Fixaţi placa M.2 folosind şuruburile incluse în pachet.

